



保證卡	產品型號	系列號碼
保固壹年		
客戶姓名	消費日期	
客戶地址 / 連絡電話		

**AVES**<sup>®</sup>

製造商 昌宏數位科技有限公司

HTTPS://www.aves.com.tw/

TEL:886-2-8797-5789

FAX:886-2-8797-5768

E-MAIL:aves.ys@msa.hinet.net

經銷商

## ISST-300 雙阻抗訊號隔離轉換器 使用說明書

## ■重要安全注意事項



設備內未絕緣的危險電壓足以造成使人觸電的危險。



配件中的設備使用手冊中有重要操作說明與保養維修說明。



上方的警告標示於設備背板

- 1 使用本設備前，請仔細閱讀以下說明。
- 2 請保留本使用手冊，以便日後參考。
- 3 為保障操作安全，請注意所有安全警告。
- 4 請遵守本設備使用手冊內所有的操作說明。
- 5 請勿在靠近有任何液體的場所，或任何潮濕的地點操作本設備。
- 6 本設備只能用乾燥布料擦拭，請勿使用噴霧式或液體清潔劑。清潔本設備前請先拔掉電源插頭。
- 7 請勿遮蓋任何散熱出風口，確實依照本使用手冊安裝本設備。
- 8 請勿將本設備安裝在任何熱源附近。例如：暖氣、電暖氣、電爐或其他發熱的裝置（包括功率擴大機）。
- 9 請注意極性式或接地式電源插頭的安全設計，極性式電源插頭有寬窄兩個寬扁金屬導電插腳；接地式電源插頭有兩支寬扁金屬插腳和第三支接地插腳，較寬的金屬插腳（極性電源插頭）或第三支接地插腳（接地式電源插頭）是為安全要求而設計的。如果隨機所附的插頭與您的插座不符，請在更換不符的插座前，先諮詢合格的機電人員。
- 10 請不要踐踏或擠壓電源線，尤其是插頭、便利插座、電源線與機身相接處。
- 11 本設備只可以使用製造商指定的零件 / 配件。
- 12 所有檢查與維修工作都必須由合格的維修人員執行。本機的任何故障都須要檢修，例如：電源線或插頭受損，曾有液體濺入或物體掉入機身內，曾暴露于雨天或潮濕的地方等。

## ■電器特性規格

工作方式	隔離式類比訊號匹配轉換
頻率響應	16Khz~30hz +/-3db
輸入訊號	恆壓高阻抗70V~100V或 低阻抗4-8Ω 喇叭訊號 ※(只能選一種作為訊號輸入)
輸入阻抗	6.8KΩ (不影響輸出功率)
輸出阻抗	10~500mW / 100Ω
MIC訊號輸出準位	-45db ~ -55db
LINE 訊號輸出準位	+2db ~ -10db
尺寸(長寬高)	125x77x48.5(mm)
尺寸(含端子與腳墊)	125x90.5x52.5(mm)
重量	0.27kg