保證卡	產品型號:	系列號碼:
保固壹年	消費日期:	
客戶姓名:		
客戶地址/連絡電話:		
製造商	昌宏數位科技有限公司	
製造商	昌宏數位科技有限公司 HTTP://WWW.AVES.COM.TW	
製造商 AVES ®	昌宏數位科技有限公司 HTTP://WWW.AVES.COM.TW TEL:886-2-8797-5789	
製造商 _AVE5 ®	昌宏數位科技有限公司 HTTP://WWW.AVES.COM.TW TEL:886-2-8797-5789 FAX:886-2-8797-5768	
製造商 _AVES ®	昌宏數位科技有限公司 HTTP://WWW.AVES.COM.TW TEL:886-2-8797-5789 FAX:886-2-8797-5768 E-MAIL: aves.ys@msa.hinet.net	銷售人姓名: 地址: 連絡電話: 公司章:



NEW POWER-88

迷你擴大機 Owner's Manual

規格說明

標準規格:放大機部份	
通道分離度	32db
輸入靈敏度	300mV
MIC 輸入靈敏度	10mV
信噪比	> 78db(A計權)
總諧波失真	< 1.5% (1KHz,20W)
主聲道額定輸出功率	40 W (4Ω)
消耗功率	60W (含以下)
輸入端子	聲音輸入 1組
	影像輸入 1組
	麥克風輸入 2組
輸出端子	影像輸出 1組
尺寸(WxDxH)	220 x 150 x 88 (mm
重量	1.5 kg

■ 保養維護

當本機外部有髒汙時,請使用柔軟的乾布擦拭;如果髒污相當嚴重,可 使用稀釋過五倍或六倍的清潔劑,再用乾布擦乾。

千萬不要使用含酒精或揮發性的溶劑類液體來擦拭,將會造成表面處理 漆的損壞,也不可使用含化學劑的布料,或將化學劑長期放在本機上面,易 留下痕跡。

外觀名稱與功能說明

使用注意事項

- 前面版介紹
- 1. 電源開關
- 2.3.5MM 音源輸入
- 3. 麥克風1:第一支麥克風輸入 / 音量大小控制器
- 4. 麥克風2 音量:第二支麥克風音量大小控制器
- 5. 低音:音樂低音強弱控制器
 - 高音:音樂高音強弱控制器

8. 請見第2頁說明 9. 請見第2頁說明

6. PC/模組吾量大小控制器

7. 外入音量大小控制器

10. 輸出LEVEL:顯示目前輸出的大小



■ 後前面版介紹



11. 電源線	14. 聲音輸入
12. 喇叭輸出	15. 影像輸入、輸出 (直通)
13. DC IN 12V / 4A +- 	16. 第二支麥克風輸入



請勿讓電源線毀損

插接插頭時請緊握插頭不可拉電線,並且 在手部是乾燥的時候進行,否則會有觸電或短 路的可能,請勿與其他電器品共用插座,也不 要與其他電器的電源線纏繞一起,或在電線上 打結,也不要將電源線安排在一個會讓人踢到 的地方。



異常現象發生時

如果使用發生異常的雜音或聞到從本機内 發出的異味時,請立刻將電源關掉並拔起電源 插頭,並聯絡購買的經銷商處理。



不要過度使用電源插座

本機背板上的電源插座只供音響器材用, 請勿插接本機標示功率外之電器品,否則會有 故障或電線走火的可能,另外像電視機類在開 啓電源瞬間消耗大功率的電器也不可使用。



本產品不可暴露於滴水或潮濕環境中及不 可有充滿液體之物品,如:花瓶置於產品上方 請勿讓金屬類的導電物入掉機體内部,如 髮夾、釘子或硬幣等物品或者像紙張、火柴等 易燃類物品,也不要讓本機的通風孔蓋住,如 水或異物掉入本機時,請切掉電源後並與經銷 商聯絡。



不要開啓上蓋

本機內有高電壓在,請勿開啓上蓋進行檢 查或修改,這將會有電擊的危險,自行修改本 機將會失去保固修理的權利。



長時間不用時

-6

如果將要長期不在家時,像旅行遠方等, 為了安全之故請將電源關閉並拔起電源插頭, 可避発任何不可預料的危險發生。

播故障問題的排除

■ 簡易問題的排除

當您發現本機有問題時,可能會有如下所列類似的操作錯誤的狀況,您可依下列 方法很簡單的加以排除,如果該問題無法解決時,請先與您購買的經銷商連絡。

問題現象	可能原因	排除方法
喇叭沒有聲音出來	1.電源Power開關在OFF位置 2.電源插頭未插妥 3.Music音量鈕在 MIN最小位置	1.按下Power開關 2.妥當的插好插頭 3.調大該鈕的音量
喇叭一邊沒有聲音	1.Bala nce旋鈕轉到最底端的位置 2.該喇叭未接好線	1.調正該鈕在中心點 2.確定接線妥當
麥克風沒有聲音	 1.麥克風線未完全插入插座 2.麥克風上的開關未在ON 3.MIC Vol.或MIC Master旋鈕在 最小的位置 4.麥克風離口太遠了或握錯了 	1.妥當的插好插頭 2.將該開關放在ON的位置 3.調大該鈕的音量 4.請參考前面基本使用說明

播放器介紹與說明



17.液晶顯示器(LED)

顯示多媒體播放器畫面、選單、及運作狀態,選擇來源會變成紅色的字。 18.USB

將 USB 隨身碟插入這個插槽後,系統自動讀取檔案。

19.SD

將 SD 記憶卡插入這個插槽後,系統自動讀取檔案。

■ 按鍵說明

20. 來源



遙控器說明

■ 遙控器說明 1.電源鍵 此鍵無作用。 2. VOL+ VOL-音量加減 調節音量大小。 3. FUNC/STOP (功能) 未插USB和SD卡,切換順序如下: Bluetooth→FM→AUX 只有USB,切換順序如下: USB→FM→Bluetooth→AUX 只有SD卡,切換順序如下: SD→FM→Bluetooth→AUX 若同時插USB與SD卡開機,系統將 自動選擇USB來源。 4. 上下曲控制

點選可進入下一首,或回到上一 首。

5.播放、暫停鍵

控制模組的播放與暫停。

6.音量增減

調節音量大小。

7.數字鍵

(1)USB、SD卡模式:可以通過數字選 擇曲目。

(2)收音模式(FM):可以通過數字設 定頻率,例如:要設定頻率 102.8MHZ,只要按下數字1028, 收音頻率會自動跳到102.8MHZ 上,同時這個頻率會一直被記住, 直到更換頻率或重新選台。



8.EQ(音質等化控制)

- 播放時,可切換-正常→搖滾→爵 士→流行音樂→古典。
- 9.ST/REPT

可切換全部循環和單曲循環。 全部循環→資料夾循環→單曲循 環→隨機播放。

播放器介紹與說明

■ 藍芽播放說明

如果未插入USB或SD,將會自動進入藍芽模式,如果插有USB或SD,可以點 螢幕按鍵的來源、或是遙控器的FUNC/STOP進入藍芽模式,螢幕會顯示 BLUE。

打開手機藍芽功能,搜尋藍芽"DCD SPEAKER"連接上,即可使用。

■ 播放器簡易維修

當您使用本機遇到以下情況時,請參照以下方法處理。

1. 接上電源後無顯示螢幕

a. 檢查電源是否接反, 電壓是否過低或過高(應在7.5-14v之間)

2. 接上電源有顯示,但無法播放USB或SD卡裡的歌曲。

a. 檢查電源是否過低或高(應在7.5-14v之間)

- b. 請檢查USB或SD卡是否插好
- c.請檢查USB或SD卡是否有可播放的mp3檔案
- d. 格式化USB或SD卡,用FAT或FAT32格式
- e.請換一個USB或SD卡試試。

3. 無法連接藍芽播放音樂

- a. 檢查電源是否過低或高(應在7.5-14v之間)
- b. 是否有將功能選擇到藍芽播放
- c. 藍芽是否已經連接至其他裝備
- d.重新開機
- e.更換一台手機或電腦連接藍芽